

Tehnični podatki

Tekočina za odstranjevanje flex in flock folije

UPORABA

Negorljivo organsko topilo je namenjeno odstranjevanju flock in flex folij. Uspešno odstrani sveže aplicirano folijo, pa tudi starejše aplikacije.

NAVODILA ZA UPORABO

Topilo je pripravljeno za uporabo in ga ni potrebno redčiti.

Topilo izdatno nanesete na zadnjo stran tkanine, kjer želite odstraniti že aplicirano flex ali flock folijo. Za nanos lahko uporabite pipeto. Ker je tekočina izredno hitro hlapljiva, je potrebno folijo čimprej odstraniti s tkanine. Pri večjih površinah folijo odstranjajte postopoma. Po čiščenju topilo ne pušča sledi in ne vpliva na ponovno aplikacijo folije.

OPOZORILO

Topilo draži oči in kožo, zato je potrebno preprečiti stik. Pri uporabi priporočamo uporabo rokavic. Če pride čistilo v oči, jih je takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Če pride do zaužitja čistila, takoj poiskati zdravniško pomoč.

SKLADIŠČENJE

Originalno zaprte steklenice topila je potrebno skladiščiti v suhem prostoru pri temperaturi med 0° in + 25°C. Topilo ne sme biti izpostavljeno sončnemu sevanju. Rok uporabe zaprtih plastenk je 5 let po datumu proizvodnje.



sign & supply

Navodila za uporabo, tehnični podatki, lastnosti proizvoda in njegovi učinki veljajo kot splošna priporočila in vodila ob uporabi; opisujejo naravo proizvoda (ob proizvodnji) in njegove učinke, vendar pa ne dajejo nobenih garancij ali zagotovil. Glede na veliko število možnosti uporabe proizvoda in veliko število različnih pogojev, pod katerimi se proizvod uporablja, je dolžan vsak uporabnik pred uporabo proizvod testirati. Naša priporočila in svetovanje o uporabi, dani verbalno ali pisno, so na voljo brezplačno in niso pravno obvezujoči.