

ROLL-UP PREMIUM BLACK - NAVODILA



Sestavni deli



Podnožje oz. kaset



Teleskopska palica



Nosilec za grafiko z vzmetjo



Zgornja palica za grafiko



1. Pritisnite na gumb ob strani podnožja.



2. Vzemite iz podnožja nosilec za grafiko



3. Odprite klip profil na nosilcu za grafiko



4. Vstavite grafiko v odprtino



5. Dobro pritisnite klip profil nazaj, da pritrdite grafiko



6. Vstavite nosilec za grafiko nazaj v podnožje tako, da se zaponka ob strani vstavi v utor v podnožju



7. Zaprite pokrov podnožja



8. Držite poster, staknite zaponko in poster se bo pričel počasi navijati v podnožje



9. Celotna grafike se zvije v podnožje



10. Raztegnite teleskopsko palico na željeno višino in jo obrnite, kot kažejo puščice, da palico privijete



11. Vstavite teleskopsko palico v podnožje



12. Potegnite grafiko ven iz podnožja in jo zatakните na zgornji del teleskopske-palice